

Sicherheitshinweise für die Verwendung eines handgeführten Fliesenschneiders

1. Schutzausrüstung tragen:
Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und gegebenenfalls Gehörschutz, um sich vor Verletzungen zu schützen.
2. Arbeitsbereich vorbereiten:
Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist. Entfernen Sie alle Hindernisse, die zu Stürzen oder Unfällen führen könnten.
3. Gerät überprüfen:
Überprüfen Sie den Fliesenschneider vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
4. Richtige Technik anwenden:
Halten Sie den Fliesenschneider mit beiden Händen fest und führen Sie den Schnitt gleichmäßig und kontrolliert aus. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
5. Schnittposition sichern:
Stellen Sie sicher, dass die Fliesen sicher auf der Schneidefläche liegen und nicht verrutschen können. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Klemme, um die Fliese zu fixieren.
6. Finger und Hände fernhalten:
Halten Sie Ihre Hände und Finger immer von der Schneidekante fern, um Verletzungen zu vermeiden.
Achtung: Schneid- und Quetschgefahr!
7. Schnittgeschwindigkeit anpassen:
Arbeiten Sie in einem angemessenen Tempo. Überstürzen Sie den Schnitt nicht, um die Kontrolle über das Werkzeug zu behalten.
8. Nach dem Gebrauch reinigen:
Reinigen Sie den Fliesenschneider nach der Verwendung und lagern Sie ihn an einem sicheren Ort, um Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden.
9. Kinder fernhalten:
Halten Sie Kinder und Haustiere während der Arbeit mit dem Fliesenschneider fern, um Unfälle zu vermeiden.
10. Im Zweifelsfall Hilfe suchen:
Wenn Sie sich unsicher sind oder Fragen zur Verwendung des Fliesenschneiders haben, ziehen Sie die Anleitung zurate oder fragen Sie einen Fachmann.

Diese Hinweise sollen dazu beitragen, die Sicherheit bei der Verwendung eines handgeführten Fliesenschneiders zu gewährleisten.

Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und handeln Sie verantwortungsbewusst.